

MSB-F2






普通形露出スイッチボックス  
2連用

特定電気用品以外の電気用品

コンセント・スイッチ用

第三角法

※付属品：器具取付ネジ（M4）4本



モール用開口  
ブッシング  
(ワンタッチ着脱式  
上部中央 1ヶ所  
下部左右 2ヶ所)

壁際配線用 側面モール用開口  
(ブッシング部含まず)

1～2号×4 (上下)  
2～3号×2 (上下壁際配線用)  
1～3号×4 (左右)

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成 2017年03月31日

**JEC** 神保電器株式会社