

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--------------|------|
| 製 番 | WJN-NC-501 | 製 品 名 | J・ワイド用ネームカード | |
| | | | ポーチ | 第三角法 |

※用紙サイズ：255ミリ×180ミリ（B5サイズ）


JIMBO

J・ワイド用ネームカード

WJN-NC-501
神保電器株式会社


ネームカードの入れ方

① プレートははずし、操作板をスイッチ本体からははずす。



※プレートをつけたままで操作板をはずさないで下さい。

② 扉を開けて、無地のネームカードを取り出す。




開ける

扉

操作板

ネームカード(無地)

③ 文字入りのネームカードを入れて、扉を閉める。



ネームカード(文字入り)

入れる

ご注意 扉は必ずロックされるまで確実に閉めてください。動作不良の原因となります。

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | |
| | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ | |

カード寸法：17.4mm×9.2mm

105-CN-NCM

255

180

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。