

1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1 ¥115	3路・4路用 WJN-S ¥115

表示灯付 WJN-GS ¥185

操作板 シングル マーク付

片切用 WJN-MS1-WPW ¥185	3路・4路用 WJN-MS-WPW ¥185	表示灯付 WJN-MGS-WPW ¥255

操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1 ¥115	3路・4路用 WJN-D ¥115

表示灯付 WJN-GD ¥185

操作板 ダブル マーク付

片切用 WJN-MD1-WPW ¥185	3路・4路用 WJN-MD-WPW ¥185	表示灯付 WJN-MGD-WPW ¥255

操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1 ¥115	3路・4路用 WJN-T ¥115

表示灯付 WJN-GT ¥185

操作板 トリプル マーク付

片切用 WJN-MT1-WPW ¥185	3路・4路用 WJN-MT-WPW ¥185	表示灯付 WJN-MGT-WPW ¥255

操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GS-DF ¥280	一時点灯用 WJN-GS-DM ¥280
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます

操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マーク付

遅れスイッチ用 WJN-MGS-DF-WPW ¥370	遅れスイッチ用 WJN-MGD-DF-WPW ¥370
切 遅れて切れます 入 	切 遅れて切れます 入

操作板 電子式遅れスイッチ用
ダブル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GD-DF ¥280	一時点灯用 WJN-GD-DM ¥280	ブランクアダプタチップ WJA-0T ¥110
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます 	ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。

コンセント用アダプタチップ

ブランク用 WJA-0 ¥100	1口用 WJA-1 ¥100	2口用 WJA-2 ¥100	3口用 WJA-3 ¥100	1口用 WJA-4T ¥100	2口用 WJA-5T ¥100

