

シール一覧表

姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格	姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格
 寸法 22×27	3370	透明	緑	¥53	 寸法 25×35	8222	銀	黒	¥67
 寸法 10×20	3652-2	銀	赤	¥67	 寸法 16×37	SE-2	透明	黒	¥140
 寸法 10×20	3652-5	銀	赤	¥67	 寸法 20×60	SE-15	銀	黒	¥92
 寸法 10×20	3653-1	銀	黒	¥67	 寸法 10×20	SE-17	銀	黒	¥92
 寸法 10×20	3653-4	銀	黒	¥67	 寸法 20×60	SE-28	銀	黒	¥97
 寸法 10×20	3653-5	銀	黒	¥67	 寸法 10×75	SE-74	銀	黒	¥97
 寸法 10×20	3653-7	銀	黒	¥67	 寸法 20×60	SE-78	銀	黒	¥140
 寸法 10×20	3653-8	銀	黒	¥67	 寸法 15×51	SE-108	銀	黒	¥140
 寸法 10×20	3653-13	銀	黒	¥67	 寸法 10×53	SE-177	銀	黒	¥130
 寸法 10×20	3653-16	銀	黒	¥67	 寸法 20×60	SE-193	銀	黒	¥92
 寸法 10×20	3653-17	銀	黒	¥67	 寸法 10×65	SE-197	銀	黒	¥92
 寸法 10×40	3657	銀	黒	¥67	 寸法 10×60	SE-311	銀	黒	¥130

姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格	姿 図	型 番	地 色	文字色	標準価格
<p>この中にテレビ用分配器 があります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-434	銀	黒	¥140	<p>24時間換気用スイッチ プレートシール 24時間換気システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 SE-1222</p> <p>寸法 5×50 10枚入り</p>	SE-1222	透明	グレー	¥250
<p>浴室換気扇</p> <p>寸法 8×28</p>	SE-448	銀	黒	¥92	<p>浴室換気扇 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 浴室換気扇のスイッチに貼付してください。 SE-1248</p> <p>寸法 8×28 10枚入り</p>	SE-1248	透明	グレー	¥320
<p>脱衣室換気扇</p> <p>寸法 8×33</p>	SE-449	銀	黒	¥92	<p>脱衣室換気扇 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 脱衣室換気扇のスイッチに貼付してください。 SE-1249</p> <p>寸法 8×28 10枚入り</p>	SE-1249	透明	グレー	¥320
<p>洗面 便所換気扇</p> <p>寸法 8×41</p>	SE-450	銀	黒	¥97	<p>引掛シーリング用 注意書シール 引掛シーリングコードまたは専用ケーブル の両方を同時に貼付してください。 ※貼付の際は、引掛シーリングコードの 両方のハンガーを同時にハンガー の両方に取付けます。 SE-1267</p> <p>寸法 23×46</p>	SE-1267	透明	茶	¥60
<p>浴室乾燥機用</p> <p>寸法 8×33</p>	SE-451	銀	黒	¥97	<p>専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント SE-1283</p> <p>寸法 10×40 10枚入り</p>	SE-1283	透明	グレー	¥400
<p>この奥にクッキングヒーター用電源 200V用コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-463	銀	黒	¥140	<p>専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント 専用コンセント SE-1357</p> <p>寸法 10×40 5枚入り</p>	SE-1357	透明	グレー	¥960
<p>JIMBO 挿込防止用シール</p> <p>寸法 22×12 10枚入り</p>	SE-744	透明	黒	¥130	<p>IHクッキングヒーター用コンセントについて 1. 250V20Aのコンセントを設置しています。 2. コンセントの形状や容量に適合する機器をご使用ください。 施設保全課</p> <p>寸法 30×80</p>	SE-1367	銀	黒	¥200
<p>よじったアース線を押しながら 差込む。 13mm</p> <p>寸法 10.5×40</p>	SE-865	透明	グレー	¥40	<p>24時間換気用スイッチ コンセント プレートシール 24時間換気システムに設置するスイッチのプレートに貼付してください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 24時間換気用スイッチしてください。 SE-1386</p> <p>寸法 5.5×29.5 10枚入り</p>	SE-1386	透明	グレー	¥260
<p>JIMBO 挿込防止コンセント用シール</p> <p>寸法 8×41 10枚入り</p>	SE-1052	透明	黒	¥130					
<p>この中にIHヒーター用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1184	銀	黒	¥89					
<p>この中に電子コンベック用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1185	銀	黒	¥89					
<p>この中に食器洗浄機用 コンセントがあります。</p> <p>寸法 20×60</p>	SE-1186	銀	黒	¥89					