

操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1 ¥140	3路・4路用 WJN-S ¥130	表示灯付 WJN-GS ¥210

操作板 シングル マーク付

片切用 WJN-MS1-WPW ¥220	3路・4路用 WJN-MS-WPW ¥210	表示灯付 WJN-MGS-WPW ¥280

操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1 ¥140	3路・4路用 WJN-D ¥130	表示灯付 WJN-GD ¥210

操作板 ダブル マーク付

片切用 WJN-MD1-WPW ¥220	3路・4路用 WJN-MD-WPW ¥210	表示灯付 WJN-MGD-WPW ¥280

操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1 ¥140	3路・4路用 WJN-T ¥130	表示灯付 WJN-GT ¥210

操作板 トリプル マーク付

片切用 WJN-MT1-WPW ¥220	3路・4路用 WJN-MT-WPW ¥210	表示灯付 WJN-MGT-WPW ¥280

操作板 電子式遅れスイッチ用  
シングル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GS-DF ¥310	一時点灯用 WJN-GS-DM ¥310
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます 

操作板 電子式遅れスイッチ用  
シングル マーク付

遅れスイッチ用 WJN-MGS-DF-WPW ¥410	遅れスイッチ用 WJN-MGD-DF-WPW ¥410
切 遅れて切れます 入 	切 遅れて切れます 入 

操作板 電子式遅れスイッチ用  
ダブル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GD-DF ¥310	一時点灯用 WJN-GD-DM ¥310	ブランクアダプタチップ WJA-0T ¥120
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます 	ロータリスイッチ や調光スイッチな どの空きスペース (上または下)を 埋めるときに使用 します。 

コンセント用アダプタチップ

ブランク用 WJA-0 ¥110	1口用 WJA-1 ¥110	2口用 WJA-2 ¥110	3口用 WJA-3 ¥110	1口用 WJA-4T ¥110	2口用 WJA-5T ¥110

2

J-WIDE SLIMシリーズ配線器具

